



SIRe je inteligentni, niskonaponski upravljački sustav koji može biti primjenjen u svim uvjetima i situacijama. Isporučuje se predprogramiran a instalira se brzo i jednostavno koristeći brze utikače i utičnice. SIRe automatski se prilagođuje uvjetima na ulazu (na primjer frekvenciji otvaranja vrata ili vanjskoj temperaturi).

Upravljački sustav ima integriranu kalendarsku funkciju i može upravljati sa do devet komada uređaja. Brzina ventilatora kontinuirano je podešena prema potrebi, pa je nivo buke vrlo nizak i nikad viši od dozvoljenog.

Sa SIRe Advanced imamo mogućnost izbora između "Eco" i "Komforne" funkcije kada se želi uštedjeti energija ili postići maksimalni komfor. Povratna temperatura vode može se kontrolirati, te regulacijom protoka omogućiti maksimalno iskorištenje raspoložive topline vode.

Postoje tri različita nivoa upravljanja sa različitim funkcijama, a to su: Basic, Competent ili Advanced.

Funkcije SIReB Basic

- Ručno podešavanje brzine ventilatora i temperature
- Automatska regulacija brzine ventilatora i temperature putem integriranog termostata.

Funkcije SIReAC Competent

- Sve funkcije kao i Basic
- Kalendarska funkcija
- Indikator filtera zraka
- Jednostavno BMS (GLT) upravljanje - uključenje/isključenje, brzina ventilatora i funkcije alarma
- Fleksibilni "mod" - za vrata koja se često otvaraju/zatvaraju
- Otvoreni "mod" - za vrata koja su stalno otvorena.

Funkcije SIReAA Advanced

- Sve funkcije kao i Competent
- Eco "mod" - posebno energetski učinkovit "mod"
- Komfort "mod" - gdje je komfor najvažniji
- Napredno BMS (GLT) upravljanje
- Proaktivna regulacija – u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.

Upravljački sustav SIRe

Tip	Opis
SIReB	Upravljački sustav SIRe Basic
SIReAC	Upravljački sustav SIRe Competent
SIReAA	Upravljački sustav SIRe Advanced